



# OTVORENÁ KAZETA

## Zavesenie na rám okna












### OBSAH BALENIA

---



## MONTÁŽ

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> <p><b>CLICK</b></p> 
<p>Menší plastový zobáčik navakniete na väčší zobáčik. Obojstrannú lepiacu pásku nalepte na väčší plastový zobáčik.</p>	<p>Skompletizované horné háčiky nasuňte na nosný profil rolety.</p>	<p>Roletu vrátane háčikov nasadíte na horný rám otvoreného okna a docvaknete menší a väčší plastový zobáčik do seba. Odporúčame nepoužiť maximálnu silu, háčik by mohol prasknúť.</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> <p><b>CLICK</b></p> 
<p>Plastové očka nasuňte do vodiacej tyče. Silón pretiahnite plastovými očkami.</p>	<p>Skompletizujte spodné háčiky na zavesenie rolety.</p>	<p>Háčiky pripevnite na spodný rám okna.</p>
<p><b>7</b></p> 	<p><b>8</b></p> 	<p><b>9</b></p> 
<p>Silón pretiahnite kolieskom a ozubeným dielom otočením zaistíte.</p>	<p>Zvyšok silóna môžete odstrihnúť.</p>	<p>Bezpečnostnú kladku prilepte na rám okna.</p>

# UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

