



RÍMSKÁ ROLETA







Vŕtanie do stropu



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Do stropu najprv vyvrtajte otvory pre rozperky, a to minimálne na dvoch miestach. Do otvorov nasuňte väčšie rozperky. Niekedy je potrebné doklepnúť ich kladivkom.</p>	<p>Horný plastový diel privrtajte pomocou skrutiek do stropu.</p>	<p>Roletu nasuňte do privrataného plastového dielu.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Horný diel s roletou zaistíte malou skrutkou.</p>	<p>Pre pripavenie kladky najskôr navrtajte diery pre menšie hmoždinky a do diery je nasuňte.</p>	<p>Keď budete mať navŕtané rozperky, priskrutkujte do otvorov kladku, použite menšie skrutky. Pri vŕtaní do stropu je jednoduchšie rolety ovládať pomocou ťažidiel. Ťažidlo je možné vymeniť za kladku.</p>

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotania, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte postele, detské postielky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

