



RÍMSKÁ ROLETA







Vŕtanie do steny



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>Do steny vyvrtajte diery pre rozperky. Do otvorov nasuňte väčšie rozperky. Niekedy je potrebné ich doklepnúť kladivkom. Výšku, do ktorej budete rolety pripevňovať, voľte podľa toho, aby roleta po zatiahnutí k parapetu zatemnila miestnosť.</p>	<p>Na pripravené diery nasadíte plastový diel na nasadenie rolety a pomocou vrtačky pripevníte skrutky.</p>	<p>Roletu nasuňte do privŕtaných plastových dielov tak, aby obidve strany retiazky smerovali kolmo dolu.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>Horný diel s roletou zaistíte malou skrutkou.</p>	<p>Na pripevnenie kladky najprv navŕtajte diery pre menšie rozperky a do diery ich nasuňte.</p>	<p>Keď budete mať navŕtané rozperky, priskrutkujte do otvorov kladku, použite menšie skrutky. Pri vŕtaní do stropu je jednoduchšie rolety ovládať pomocou ťažidiel. Ťažidlo je možné vymeniť za kladku.</p>

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotania, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte postele, detské postielky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

