



# PLISÉ CLASSIC

## Vŕtanie do zasklievacej lišty







### OBSAH BALENIA

---



## MONTÁŽ

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 
<p>Najprv vyberte, ktorý diel vám na okno bude najlepšie pasovať. Vraj dielu by mal kopírovať tvar zasklievacej lišty. Plastovú koncovku nasadíte na okno tak, aby sa dotýkala skla.</p>	<p>Takto nameraný diel privrtajte do zasklievacej lišty. Bude vám stačiť diel navŕtať jednou skrutkou a to do strednej diery, potom odstráňte plastovú koncovku.</p>
<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p> 
<p>Šnúrky nevyťahujte z rolety. Na šnúrke urobte uzol tak, aby bola po nasadení napnutá. Na navŕtaný diel nasuňte diel so šnúrkou, tá nesmie byť prekrížená.</p>	<p>Držadlo na ovládanie rolety nasadíte na hornú i spodnú lištu. Pri širších rozmeroch používajte dve držadlá na spodnú a dve na hornú lištu.</p>

# UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte postele, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

