



PLISÉ CLASSIC






Vrtanie na rám okna



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Odporúčame predvŕtať diery do rámu okna. Použite menší vrták, aby skrutka dobre v okne držala.</p>	<p>Potom pripevnite všetky diely určené na vŕtanie pomocou priložených skrutiek.</p>	<p>Skrutky zakryte plastovým krytom, aby neboli vidieť.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	
<p>Šnúrky nevyťahujte z rolety. Na šnúrke urobte uzol tak, aby bola po nasadení napnutá. Na navŕtaný diel nasuňte diel so šnúrkou, tá nesmie byť prekrížená.</p>	<p>Držadlo na ovládanie rolety nasadíte na hornú i spodnú lištu. Pri širších rozmeroch používajte dve držadlá na spodnú a dve na hornú lištu.</p>	

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľ, detské postel'ky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

