



PLISÉ CLASSIC





Zavesenie bez vŕtania



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Háčiky na zaháknutie za spodný i horný rám okna zložte dohromady.</p>	<p>Horný i spodný háčik zaháknite za rám otvoreného okna. Háčiky potom utiahnite tak, nech držia na okne.</p>	<p>Šnúrky nevyťahujte z rolety. Plastovú koncovku si šnúrkami nasuňte na priehľadné háčiky. Šnúrky nesmú byť prekrížené. Dĺžku povrázka upravte uzlíkom a zvyšok povrázka odstrihnite. Povrázok by mal byť napnutý.</p>
<p>4</p> 		
<p>Držadla na ovládanie rolety nasadíte na hornú i spodnú lištu.</p>		

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľ, detské postel'ky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

