


Ako zmerať Sieť proti hmyzu

Vrtanie na dvere

Sieť proti hmyzu na dvere – Magnetická a Sieť proti hmyzu na dvere – S magnetickou páskou



Výška Sieť proti hmyzu = výška rámu dverí + 4 cm

Zadajte nám výšku celého rámu dverí, ku ktorej pripočítajte 4 cm.
Maximálna výška Sieť proti hmyzu do dverí je 240 cm.

Šírka Sieť proti hmyzu = šírka rámu dverí + 4 cm

Zadajte nám šírku celého rámu dverí, ku ktorému odporúčame pripočítať 4 cm. Ak sa vám na rám dverí nezmestia pánty, musíte pridať menej než 4 cm.
Maximálna šírka Sieť proti hmyzu do dverí je 110 cm.
Priestor okolo tohto zamerania musí byť najmenej 2,5 cm pre stranu, na ktorej budú pripevnené pánty a 1,5 cm na druhú stranu.

TIP Umiestnenie pántov určujete pri pohľade na dvere zvonka

TIP Zadajte nám aj výšku strednej vodorovnej priečky, ktorá bude pri dvernom systéme nainštalovaná. Jej výška sa meria od okraja spodného rámu Sieť proti hmyzu k strednej časti priečky. Priečka je 3 cm široká a štandardne je dodávaná v jednej tretine dverí.

TIP Pri objednávke uvádzate celkovú výšku a šírku rámu bez pántov.

TIP Ak pridáte na šírku menej než 4 cm, stále budú fungovať, musí ale dôjsť k presahu cez rám minimálne 1 cm na každú stranu.

TIP Ak zvolíte menší pánt, stačí vám priestor 1,5 cm.