




OTVORENÁ KAZETA










Zavesenie na rám okna



OBSAH BALENIA



MONTÁŽ

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3 CLICK</p>
<p>Menší plastový zobáčik nacvaknite na väčší zobáčik. Obojstrannú lepiacu pásku nalepte na väčší plastový zobáčik.</p>	<p>Skompletizované horné háčiky nasuňte na nosný profil rolety.</p>	<p>Roletu vrátane háčikov nasuňte na horný rám otvoreného okna a docvaknite menší a väčší plastový zobáčik do seba. Odporúčame nepoužiť maximálnu silu, háčik by mohol prasknúť.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6 CLICK</p>
<p>Plastové očká nasuňte do vodiacej tyče. Silón pretiahnite plastovými očkami.</p>	<p>Skompletizujte spodné háčiky na zavesenie rolety.</p>	<p>Háčiky pripojené na spodný rám okna.</p>
 <p>7</p>	 <p>8</p>	 <p>9</p>
<p>Silón pretiahnite kolieskom a ozubeným dielom otočením zaistite.</p>	<p>Zvyšok silóna môžete odstrhnúť.</p>	<p>Bezpečnostnú kladku prilepte na rám okna.</p>

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásikov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské posteľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripojte a používajte v súlade s pokynmi.

